

- LI.31 **Strækning 31 - Esbjerg - Struer**
- LI.32 **Struer**
- LI.33 **Definitioner**
- LI.34 **Gyldighedsområde**
- LI.35 **DEFINITION** Denne instruks gælder for kørsel i permanente rangerområder i Struer med undtagelse af rangerområderne "Str-006", "Str-007", "Str-008", "Str-009" og "Str-010" (som samlet benævnes "Maskindepotet" og ejes af DSB).
- LI.36 **Hastighed i rangerområde**
- LI.37 **DEFINITION** Den højst tilladte hastighed i rangerområderne "Str-001", "Str-002" og "Str-003" er 10 km/t.
- LI.38 **Ansvar**
- LI.39 **Rangerleder** Ved kørsel i rangerområderne "Str-001", "Str-002" og "Str-003" skal du sikre at hastigheden ikke overskrider 10 km/t.
- LI.40 **Akseltryk**
- LI.41 **DEFINITION** Højst tilladte akseltryk i rangerområderne "Str-001", "Str-002", "Str-003", "Str-004" og "Str-005" er 20 tons.
- LI.42 **Ansvar**
- LI.43 **Rangerleder** Du skal sikre, at akseltrykket ikke overstiger 20 tons ved kørsel i rangerområderne "Str-001", "Str-002", "Str-003", "Str-004" og "Str-005".
- LI.44 **Kørsel med slækkede koblinger**
- LI.45 **DEFINITION** I rangerområdet "Str-003" sikrer kørsel med slækkede koblinger køretøjet og infrastrukturen mod skader i skarpe kurver.
- LI.46 **Ansvar**
- LI.47 **Rangerleder** Ved kørsel i rangerområde "Str-003" skal du sikre, at alle koblinger på køretøjet er slækkede.